



# Zeitnehmeruhr Sporthalle Muthenhölzle

## Einschalten/Ausschalten

Grüne Taste links oben am Bedienpult

## Programmierung

Taste 27

Taste 16 + 15 Zurückstellen

Taste 27 3mal

Taste 2 Sportart Handball  
Anzeige der bestehenden Konfiguration  
Taste 18: Konfiguration länger sichtbar lassen  
Taste 13: Zurückkehren zu der vorherigen Frage

Taste 0 Spielstart

Taste 9 Reset

Taste 0 Timer Vorwärts zählend

Taste 9 Art Zeit durchlaufend

Taste 0 – 9 Zeit vor dem Spiel Kann übersprungen werden Taste 23 V

Taste 0 – 9 Dauer Periode Zeit je Halbzeit wählen, z. B. 25:00 Taste 23 V

Taste 0 – 9 Dauer Auszeit 01:00

Taste 0 Anzahl Auszeit

Taste 0 – 9 Dauer Verlängerung Kann übersprungen werden Taste 23 V

Taste 16 + 19 Auswahl der Hupe Automatisch oder manuell Display H

## Bedienung

Stoppen der Zeiten Taste 28 Hiermit können die eingestellten Zeiten abgebrochen werden  
Zeit vor dem Spiel, Pause

Zeit vor Spielbeginn Taste 18 Starten der Zeit bis zum Spielbeginn

Hupe Taste 19

Spielzeit Taste 18 Starten und Stoppen der Spielzeit  
Hupsignal bei Pause und Spielende automatisch  
Pausenzeit wird automatisch hochgezählt

Tore Taste 10 / 26 Heimmannschaft / Gastmannschaft

Strafzeiten Taste 12,13,14 / 22,23,24 Heimmannschaft / Gastmannschaft  
2maliges Drücken bewirkt eine 4minütige Strafzeit

Auszeiten Taste 18 Stoppen der Spielzeit

Taste 17 Starten der Auszeit

## Korrekturen

Tore Taste 16 + 10 (26)

Spielzeit Taste 18

Strafzeiten Taste 12,13,14 (22,23,24)